English Guide
Part Names

- The numbers shown in the ▶ symbols are the page numbers where part functions and/or use are explained in Japanese.
- The illustrations below are those of LC-32H7.

Front view

Left side view

• IC chip side of B-CAS card is turned to a front side of this product, and B-CAS card is inserted.

Back view(LC-40H7)

Back view(LC-32H7)

AV in 1·2(HDMI) 110・111・112・115

AV in 3 (D5) 111・113・114

Main power switch 18

Home Menu button 20～21

Input / TV select (Enter) button 89

Channel up (︿) /down (﹀) buttons

Volume up (+) /down (–) buttons

USB terminal 63・97・143

LAN jack (10BASE-T/100BASE-TX) 94

BS·CS 110antenna input terminal 106～109

UHF antenna input terminal 106～109

Continued on the next page

Remote Control Unit

See Page 22 for how to select a program.

Switching the Display Language to English
ホームメニューなどの言語を英語にする

- Using the Home menu screen, you can switch the on-screen display language to English.
  ホームメニューなどの画面表示を英語にすることができます。

1
Press ホーム and select with (▲▼◀▶)

Select"設定" (Setup) on the Home menu.
ホームメニューから「設定」を選ぶ

2
Select with (▲▼) (◀▶)

Select"(視聴準備)" (View Setting).
「(視聴準備)」を選ぶ

3
Select with (▲▼) Press 決定

Select "Language(言語)".
「Language(言語)」を選ぶ

4
Select with (▲▼) Press 決定

Select "English".
「English」を選ぶ

Enter.
決定する

- The menu screen is now displayed in English.
- 画面表示が英語になります。

5
Press ホーム

Finish this operation.
終了する

◇おしらせ◇

誤ってホームメニューを英語にしてしまったときは

- ホームメニューから「Setup」－「(View Setting)」－「言語(Language)」を選んで決定し、「日本語」を選んで決定すると日本語になります。

シャープはエコポジティブ。

省エネ 明るさセンサー

- テレビを見るお部屋の明るさに合わせて、画面の明るさを自動調整。無駄に消費する電力を低減します。

省エネ 「無信号電源オフ」機能

- テレビ放送終了後など、番組が映らない状態になると約 15 分後に電源がオフになるよう設定ができます。

MY家電登録のご案内

詳しくはホームページで →

http://iclub.sharp.co.jp/m/

SHARP i CLUB は、お客様がご愛用のシャープ製品について、便利な使い方や、製品のサポート･サービス、キャンペーンなど、一人ひとりに合ったサービスをご利用いただける会員様向けサイトです。

ぜひ登録ください。

お問い合わせ先

お問合わせの前にもう一度「故障かな？と思ったら」(128ページ)「こんなときは」(140ページ) をご確認ください。

パソコン

メールでのお問い合わせなど　**【シャープサポートページ】**

シャープ　お問い合わせ　**検索**　**http://www.sharp.co.jp/support/**

お電話

使用方法や修理のご相談など　**【お客様相談センター】**

0120 - 001 - 251

携帯·PHS OK

携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

おかけ間違いのないようにご注意ください。

■IP電話などからフリーダイヤルサービスをご利用いただけない場合は…

電　話	FAX
043 - 331 - 1626	043 - 297 - 2696
〒261-8520 千葉県千葉市美浜区中瀬1-9-2	

受付時間　●月曜～土曜:**9:00～20:00**　●日曜･祝日:**9:00～17:00**（年末年始を除く）

●所在地・電話番号･受付時間などについては、変更になることがあります。（2012.5）

■ 廃棄時のご注意

家電リサイクル法では、お客様がご使用済みのテレビ(ブラウン管式、液晶式、プラズマ式)を廃棄される場合は、収集･運搬料金、再商品化等料金(リサイクル料金)をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

シャープ株式会社

本　　　　　　　社 〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号
AVシステム事業本部 〒329-2193 栃木県矢板市早川町174番地

Printed in China

TINS-F725WJZZ
12P05-CH-NI